

45RE10S programozása

A motort kössük be színhelyesen a hálózatba, mind a 3 eret.

Távirányító felhangolása:

Adjuk rá az áramot, és 10 másodpercünk van a távirányító felhangolására!

A távirányító hátulján nyomjuk le a „P” program gombot 2x, majd a fel irányt (ha a motor jobbról van benne a redőnyben, kinti nézet) vagy a le irányt (ha a motor balról van benne a redőnyben). A motor a végén egy 4 cm-es le-fel biccentéssel jelzi az összehangolást.

Végállás beállítása:

Állítsuk középre a redőny palástot. Nyomjuk be a távirányítón a „P”, FEL, „P” kombinációt egymás után, mire a motor biccent egyet, jelezve a tanítási módba történő belépést.

Most nyomjuk meg a FEL gombot és menjük a kívánt felső végállásig, ott Stoppoljuk le a motort (ne engedjük a palástot befeszülni). Majd a STOP gombot nyomjuk le hatszor, 1 másodperces szünetekkel, amíg a motor egy biccentéssel vissza nem jelez, hogy a felső végállást berögzítette.

Utána, indíthatjuk is lefelé a palástot, az alsó végállásig, ahol ismét a megfeszülés előtt lestoppoljuk, majd a STOP gomb hatszori megnyomásával le is rögzítjük az alsó végállást, ezzel lezárva a teljes programot. Kész is vagyunk!